



*Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma*

Roma li, 31 Ottobre 2012.

Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione

Al Medico Competente

Al SDACE Feliciani Nazzareno

Al Consegnatario del Comando

**OGGETTO:** Procedura di pulizia ed igienizzazione degli elmetti di intervento.

Con la presente procedura igienico-sanitaria relativa all'igienizzazione dell'elmetto di intervento in dotazione al personale VVF operativo discontinuo, si dispone che il personale addetto del magazzino "La Pisana" dovrà mettere in atto le seguenti operazioni in sequenza:

- 1) L'elmo deve essere smontato nelle sue parti;
- 2) Queste ultime devono essere lavate in acqua utilizzando un detergente non corrosivo ;
- 3) Le varie parti devono essere poste in luogo ventilato per l'asciugatura;
- 4) Una volta asciutte, le componenti, con maggiore attenzione per il rivestimento interno, devono essere trattate con il disinfettante spray ad effetto rapido in dotazione (Incidur Spray della ECOLAB);
- 5) Lasciare asciugare per circa 2 ore; successivamente riassemblare l'elmo;
- 6) Una volta assemblato, l'elmo viene riposto in sacchetti trasparenti chiusi di plastica e riposti per essere ridistribuiti, annotando sul sacchetto stesso la data del trattamento.

Per il personale addetto alle operazioni di igienizzazione non è richiesto l'uso di alcun particolare DPI. Si raccomanda comunque l'utilizzo dei guanti di lattice per le operazioni da 1) a 6).

Il Responsabile S.P.P.

(Dott. Ing. Carlo Nico)

Il Comandante Provinciale  
(Dott. Ing. Massimiliano Gaddini)